

## Lumen Radio + Feimex wireless DMX

### Apparaten afmelden

Apparaten moeten steeds uitgelogd worden in men deze wenst te gebruiken met een andere zender.

Dit kan op de oude zender of op de apparaten zelf.

#### Op de oude zender

- Druk 3s op de 'connect'-toets op de oude zender.
- het 'RF Link'-lampje knippert.
- Alle apparaten die verbonden zijn met de oude zender worden afgemeld.

#### Op de apparaten

- Druk een aantal keer op 'Mode' tot als 'SET' verschijnt op het display
- druk op 'Enter'
- selecteer vervolgens met de 'Up'- en 'Down'-toetsen 'Wd.m.x'
- druk op 'enter'
- Selecteer nadien 'NC.N.T'. Hier hoeft men niet op 'Enter' te duwen, het apparaat wordt automatisch afgemeld.
- Indien het apparaat succesvol is afgemeld verdwijnen de 2 puntjes in 'NC.N.T', dit wordt dan 'NC N T'.
- Indien het afmelden niet lukt dient u de wireless DMX even af en terug aan te zetten.
- Dit doet u door in dezelfde menu 'OF.F.' te selecteren, ook hier verdwijnen de puntjes van zodra de wireless DMX succesvol uitgezet is.
- Vervolgens zet u deze terug aan door 'ON' te selecteren. Hier verschijnen er 2 puntjes in dien de wireless DMX succesvol is aangezet ('ON. .').
- Vervolgens kunt u het apparaat afmelden.

### Apparaten aanmelden

#### Op de nieuwe zender

- Druk kort op de 'connect'-toets van de nieuwe zender
- het 'RF Link'-lampje knippert en stopt na een aantal seconden.
- De apparaten zijn nu aangemeld indien de wireless DMX aan staat.

Indien je de Wireless DMX niet wenst te gebruiken en gewoon via een DMX kabel wenst aan te sturen, hoef je niets aan de instellingen te wijzigen!